

# Rejillas de protección / Rejillas pisables



Ofrecemos rejillas de protección de Mooij para nuestros ventiladores axiales. Las rejillas de protección se montan directamente sobre la caja del ventilador. Las rejillas pisables se colocan a nivel del suelo.

Las rejillas de protección o rejillas pisables son obligatorias y evitan que entren obstáculos en la rueda que gira rápidamente.

- Las rejillas de protección están disponibles tanto para el lado de succión como para el lado de presión del ventilador. Están disponibles en acero inoxidable o acero galvanizado.

- Las rejillas pisables se utilizan normalmente con calentadores móviles.



 **Mooij Agro**

Stationsstraat 142  
5963 AC Hegelsom  
Países Bajos

T +31(0)77 327 5045  
F +31(0)77 327 5046  
E [info@mooij-agro.com](mailto:info@mooij-agro.com)  
[www.mooij-agro.com](http://www.mooij-agro.com)

