

Palas



**Equipa tu tractor con una pala STOLL FZ ProfiLine
iGama superior para profesionales!**

Palas



STOLL FZ ProfiLine



Modelos de pala compatibles con tractores de 50 a más de 300 CV

Anclajes diseñados específicamente para cada tractor

La mejor calidad, fabricada en acero de grano fino para tener una pala estilizada con gran resistencia a torsión y estabilidad

Para tareas de mantenimiento, una llave estándar es lo único necesario para llegar a las tuberías

Amplio abanico de opcionales

STOLL FZ ProfiLine

CARACTERÍSTICAS



- 1 Puntos de rotación con casquillo con engrasadores fácilmente accesibles desde el exterior
- 2 Enganche y desenganche de la pala en solo dos minutos con el sistema «Drive-in» de STOLL
- 3 Todas las tuberías se encuentran debajo de los brazos – para una buena protección y una vista sin obstáculos
- 4 Cilindros de elevación de doble acción para una alta capacidad de carga
- 5 La permite una vista limpia del implemento y asegura una gran capacidad de elevación
- 6 El travesaño se encuentra posicionado de forma óptima para la mejor visión y para proteger las líneas hidráulicas
- 7 Sistema de aparcamiento seguro y estable con patas de soporte de fácil accionamiento – sin necesidad de herramientas.
- 8 Enganche rápido de implementos europeo para enganchar el implemento en segundos, con sistema de bloqueo semi automático o electro hidráulico

SISTEMA DE ENGANCHE DRIVE-IN

LISTA PARA USAR
EN MENOS DE
DOS MINUTOS


Gracias a las patas de soporte sin herramientas y a la conexión hidráulica mediante Hidro-Fix, solo lleva unos pocos pasos montar y desmontar la pala del tractor



1 Al conducir hacia la pala, esta se desliza en el anclaje hasta que el bulón de enganche se coloca en la parte superior del mismo.



2 Gracias al Hidro-Fix, todas las mangueras hidráulicas pueden ser conectadas en un único movimiento. Debe levantar ligeramente la pala para fijar el bulón de enganche en la posición de ajuste.



3 Apriete la palanca del enganche hacia abajo y la pala quedará enganchada con total seguridad. Entonces levante la pala ligeramente.



4 Puede recoger y abrir las patas de soporte sin necesidad de herramientas. Estas se deslizan automáticamente en la posición adecuada.

STOLL FZ ProfiLine

VISIÓN SIN LIMITACIONES

DISEÑO ESTILIZADO Y VISIÓN PERFECTA GRACIAS A LA CINEMÁTICA -Z Y AL ACERO DE GRANO FINO

La cinemática-Z y la óptima posición del travesaño ofrecen una perfecta visión del implemento.



Además, al estar fabricada en acero de gran resistencia, la pala tiene un diseño esbelto. La visión desde la cabina es perfecta.

El conductor puede ver todo lo que ocurre al rededor del tractor, lo que aporta seguridad y trabajar con más facilidad y exactitud.

ENGANCHE DEL IMPLEMENTO

ENGANCHAR EL IMPLEMENTO ES FÁCIL Y RÁPIDO.
HAZLO EN SOLO 3 PASOS



1 Enganchar los bulones superiores de la pala



2 Recoger el implemento – el mecanismo cierra el enganche automáticamente



3 Conectar las boquillas

SISTEMA DE SUSPENSIÓN CONFORT-DRIVE



- 1 Aceite
- 2 Pistón en posición tope
- 3 Nitrógeno
- 4 Válvula de corte mecánica o electro hidráulica
- 5 Bloqueo de implementos electro-hidráulico
- 6 Cuarta función
- 7 3ª función hidráulica
- 8 Distribuidor hidráulico de la pala
- 9 Bloque de ampliación



UNA CONDUCCIÓN
CÓMODA INCLUSO
EN TERRENOS
IRREGULARES

El sistema de suspensión Comfort-Drive reduce el efecto de las irregularidades del terreno sobre la pala y el implemento. Esto supone un menos desgaste para el tractor y la espalda del conductor también lo agradecerá

STOLL FZ ProfiLine

MANDOS



Monomando de sirgas

- Fácil de manejar con precisión y seguridad
- Botones integrados para funciones adicionales
- Cinco funciones básicas: subir, bajar, voltear, recoger y posición flotante de los brazos
- Función de bloqueo para desplazarse por la carretera



Eco-Pro

- La pala cargadora es operada eléctricamente – especialmente cómoda
- Seis funciones básicas: subir, bajar, recoger, voltear, posición flotante de los brazos, y posición flotante del implemento
- Cuatro funciones adicionales: vaciado rápido, 3ª y 4ª función, función de bloqueo para desplazarse por carretera, bloqueo hidráulico de implementos



Trac Control

- La pala cargadora es controlada con el propio mando del tractor
- El ergonómico Trac Control reemplaza el joystick original del tractor con botones para funciones eléctricas
- Cinco funciones básicas: subir, bajar, voltear, recoger y posición flotante de los brazos

TODO BAJO CONTROL ELIJAS EL MANDO QUE ELIJAS



HAZTE YA CON TU PALA FZ PROFILINE DE STOLL

Pregunta en recambios para más
información y consulta todas las
opciones disponibles



947 29 10 79



659 50 60 44



recambios@talleresvillalvillasl.com



Avda. Valladolid, 31
Pol. Ind. Los Brezos
09001
Villalbilla de Burgos